

## Istruzioni per cambiare l'ora sui centralini NEC / PHILIPS

Per cambiare l'ora sui centralini NEC/PHILIPS occorre:

- premere il tasto di Vivavoce (HOLD ) e in questo modo si sentirà il tono del centralino;
- digitare 828 seguito dall'orario in formato 24 ore (per esempio 1456 per le 14:56 ovvero le 4:56 p.m.);
- premere nuovamente il tasto Vivavoce (HOLD).

N.B.: La procedura funziona solo sui telefoni digitali proprietari.